




Android (Samsung): Tillgänglighetsinställningar




https://www.android.com/intl/sv_se/accessibility/

Tillgänglighetsinställningar




Syn: Synlighetsförbättringar, talad hjälp




< Synlighetsförbättringar

Visningsläge



Standard



Hög kontrast



Stor visning

Färger och skärpa

Tema med hög kontrast

Ingen

Teckensn. m. hög kontrast



Tangentb. m. hög kontrast



Markera knappar



Färginvertering



Syn: Synlighetsförbättringar

Ta bort animeringar

Hindra vissa skärmeffekter. Praktiskt om du är känslig mot animationer eller skärmrörelser.



Minska transparens och oskärpa

Minska visuella effekter i dialoger och menyer så att de blir enklare att se.



Färgkorrigering

Av

Extra dimning



Storlek och zoom

Förstoring

Förstoring

Pekarstorlek och pekarfärg

Teckenstorlek och stil

Skärmzoom

< Förstoring



Genväg till Förstoring



Flytta med markör när du skriver

Flytta det förstörade området medan du skriver. Detta stöds inte i alla appar.



Använd genvägen till Förstoring för att slå på eller stänga av skärmzoomning. Du ser antingen ett inzoomat område eller en kontur runt hela skärmen. Om hela skärmen har en kontur kring sig kan du trycka på den som helst i rutan om du vill börja zooma eller trycka och hålla för att zooma tillfälligt.

När du har zoomat in kan du

- Nyp för att justera
- Svep med två fingrar för att bläddra




< Förstoring



Välj hur du vill starta eller stoppa denna funktion

Tryck på knappen Tillgänglighet 



Du kan starta eller stoppa denna funktion genom att trycka på funktionens ikon längst ned på skärmen.

Håll in bägge volymknapparna i tre sekunder


Tryck på sido- och volymhöjningsknappen

Tryck tre gånger på skärmen

Avbryt

OK







Hörsel:



Är transkribering då?

Är transkribering en igång?



Motorik:

